

Riferimento	di	ds	Riferimento	di	ds	Riferimento	di	ds	Riferimento	di	ds
0870-50	87	5,00	0230-60	23	6,00	0500-60	50	6,00	0770-60	77	6,00
0880-50	88		0240-60	24		0510-60	51		0780-60	78	
0890-50	89		0250-60	25		0520-60	52		0790-60	79	
0900-50	90		0260-60	26		0530-60	53		0800-60	80	
0910-50	91		0270-60	27		0540-60	54		0810-60	81	
0920-50	92		0280-60	28		0550-60	55		0820-60	82	
0930-50	93		0290-60	29		0560-60	56		0830-60	83	
0940-50	94		0300-60	30		0570-60	57		0840-60	84	
0950-50	95		0310-60	31		0580-60	58		0850-60	85	
0960-50	96		0320-60	32		0590-60	59		0860-60	86	
0970-50	97		0330-60	33		0600-60	60		0870-60	87	
0980-50	98		0340-60	34		0610-60	61		0880-60	88	
0990-50	99		0350-60	35		0620-60	62		0890-60	89	
1000-50	100		0360-60	36		0630-60	63		0900-60	90	
0100-60	10	6,00	0370-60	37	0640-60	64	0910-60	91			
0110-60	11		0380-60	38	0650-60	65	0920-60	92			
0120-60	12		0390-60	39	0660-60	66	0930-60	93			
0130-60	13		0400-60	40	0670-60	67	0940-60	94			
0140-60	14		0410-60	41	0680-60	68	0950-60	95			
0150-60	15		0420-60	42	0690-60	69	0960-60	96			
0160-60	16		0430-60	43	0700-60	70	0970-60	97			
0170-60	17		0440-60	44	0710-60	71	0980-60	98			
0180-60	18		0450-60	45	0720-60	72	0990-60	99			
0190-60	19		0460-60	46	0730-60	73	1000-60	100			
0200-60	20		0470-60	47	0740-60	74					
0210-60	21		0480-60	48	0750-60	75					
0220-60	22		0490-60	49	0760-60	76					